

BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.



Guía de Usuario Información Capacidad Máxima Mediano Plazo

Diciembre de 2015.



Guía de Usuario Información Capacidad Máxima Mediano Plazo

Contenido

Introducción	3
1. Acceso al sistema	3
2. Ingreso de información Capacidad Máxima Mediano Plazo	3
3. Consultar Capacidad Máxima Mediano Plazo	5

Introducción

Esta guía está orientada a servir como referencia para el ingreso de información relacionada con la Capacidad Máxima de Mediano Plazo por tramo en el sistema SEGAS.

El presente documento se configura en torno al correcto ingreso de la información por parte de los usuarios transportadores de gas, con el fin de lograr que el sistema reciba los datos sin error así como las actualizaciones pertinentes.

La configuración aquí contenida tiene en cuenta únicamente aspectos de ingreso de la información, por tanto es necesario que el usuario revise y valide antes de cargarla en el sistema SEGAS.

1. Acceso al sistema



2. Ingreso de información Capacidad Máxima Mediano Plazo

Los transportadores que deseen registrar la información relacionada con la Capacidad Máxima de Mediano Plazo deben ingresar a través del modulo dispuesto siguiendo la ruta que se describe a continuación:

2.1 En el menú Verificación, seleccionar la opción *Capacidad Máxima Mediano Plazo*:



2.2 El usuario debe dar clic en “Nuevo” y a continuación se visualizara esta pantalla:

CREAR CAPACIDAD MÁXIMA MEDIANO PLAZO (KPCD)

Código Capacidad Máxima	Automatico
Fecha Vigencia	<input type="text"/>
Código transportador	<input type="text"/>
Tramo	Seleccione ▼
Capacidad máxima Día Mediano Plazo	<input type="text"/>
Estado	Activo ▼

Crear Sair

El usuario deberá seleccionar la vigencia del registro realizado, es decir, la fecha desde la cual comenzar a regir la capacidad ingresada. Así mismo, se deberá ingresar el tramo, la capacidad máxima de mediano plazo y el estado (activo). De esta forma, el participante solo podrá ingresar capacidades para los tramos correspondientes al transportador y dichas capacidades deberán contener cifras iguales o mayores a 0 con máximo dos decimales.

Cabe resaltar que la fecha de vigencia siempre deberá ser mayor o igual que la fecha actual y que el Código del transportador se mostrara por defecto según el usuario que haya ingresado. Después, finalizar el proceso pulsando el botón “Crear”.

Guía de Usuario Información Capacidad Máxima Mediano Plazo

3. Consultar Capacidad Máxima Mediano Plazo

El usuario podrá consultar la capacidad registrada en el mismo modulo dispuesto para el ingreso de la información. Cabe resaltar que al registrar información para el mismo tramo y misma vigencia, se sobrescribirá el registro inicial y esta información vigente corresponderá a la que será publicada en BEC, el registro anterior se almacenará como histórico.

3.1 La información ingresada por este modulo puede ser consultada. El usuario debe hacer clic en “consultar” tal como se muestra a continuación:

[Nuevo](#) [Listar](#) [Consultar](#)

LISTAR CAPACIDAD MÁXIMA MEDIANO PLAZO (KPCD)

CODIGO CAPACIDAD	FEC VIG	CODIGO TRAMO	DESC TRAMO	COD TRAS	NUMBRE TRAS	CAPAC MAX DIA	ESTADO	USUARIO ACTUALIZACION
65	2015/09/04	110	SEBASTOPOL VASCONIA			293000	A	
66	2015/09/04	119	VASCONIA-MARIQUITA			192000	A	
67	2015/09/04	126	VASCONIA-A BELLEZA			234285	A	
68	2015/09/04	120	CUSTANA APIAY			33000	A	
69	2015/09/04	130	APIAY-USME			17784	A	
70	2015/09/04	131	APIAY-OCOA			17220	A	
71	2015/09/04	132	MORICHAL-YOPAL			3500	A	
72	2015/09/04	150	GDS I-GDS F			60744	A	
73	2015/09/04	154	SARANA_I-SARANA_F			215000	A	
74	2015/09/04	84	CENTAURUS-GRANADA			638	A	

[Nuevo](#) [Listar](#) [Consultar](#) [Salir](#)

CONSULTAR CAPACIDAD MÁXIMA MEDIANO PLAZO (KPCD)

Codigo Capacidad Maxima

Codigo Transportador

Codigo Tramo

Seleccione

▼

Buscar

Al realizar la consulta el usuario puede ingresar el código de la capacidad máxima y/o el código del tramo, sin embargo, estos filtros son opcionales. El campo Código de Transportador se muestra por defecto según el usuario que haya ingresado.